

Utilização das baterias série FH

I. Instruções para a série Handycam FH



1. Abra a tampa FH da bateria, ligue o cabo à ficha DC da bateria. O led verde acende na bateria.



2. Instale a bateria na câmara de vídeo.
3. Ligue a outra extremidade do cabo à ficha DC da câmara de vídeo.



4. A bateria deve estar recarregada quando o díodo verde ficar cor-de-laranja, só restam 10-20 minutos de autonomia.
Retire a bateria quando não for utilizada.

II. Instruções para a série Handycam FP

A bateria é utilizável com ou sem cabo.

III. Instruções de recarga

1. Abra a tampa "Carregar", ligue o cabo ao carregador e carregue com o carregador Sony. O díodo fica cor-de-laranja quando começa a carregar e desliga-se quando acaba de carregar.
2. A bateria pode ser recarregada por todos os carregadores Sony FH e FP.